



Preisauszeichnung

Das Preisauszeichnungssortiment besteht aus einzeiligen und zweizeiligen Preisauszeichnungsgeräten von der Marke Sato (Serien Kendo und Judo). Ergänzend dazu gibt es die passenden Preisauszeichnungsetiketten und Farbrollen.

KENDO
Single Line Hand Held Labelling System



03006 / 03010

KENDO Preisauszeichnungsgeräte

einzeiliges Gerät mit Ziffern, mit Fr. und Euro Währungszeichen, Gehäuse schwarz.

Etikettenformat 26 x 12 mm

Artikel-Nr.	GTIN	Beschreibung
03006	5706230002009	Einzeilig, 6 Ziffern
03010	5706230002016	Einzeilig, 10 Ziffern



03099

Artikel-Nr.	GTIN	Beschreibung
03099	5706230005215	Starter Set, 6 Ziffern Inkl. 4 Etikettenrollen permanent und 1 Farbrolle



Preisauszeichnung

Das Preisauszeichnungssortiment besteht aus einzeiligen und zweizeiligen Preisauszeichnungsgeräten von der Marke Sato (Serien Kendo und Judo). Ergänzend dazu gibt es die passenden Preisauszeichnungsetiketten und Farbbrollen.

JUDO
Two Line Hand Held Labelling System



03016



03016%

Oben	Unten
Sonderpreis	11111111
Reduziert	22222222
Angebot	33333333
Promotion	44444444
1/2 Preis	55555555
Neuer Preis	66666666
-70%	77777777
-50%	88888888
-30%	99999999
-20%	00000000
Haltbar bis:	€-K-9€-€
BILLIGER	€L.X0.€9
AKTION	€€/%%/€9

JUDO Preisauszeichnungsgerät

zweizeiliges Gerät mit oben 10 kleinen Ziffern und unten 6 grossen, breiten Ziffern, mit Fr. und Euro Währungszeichen, Gehäuse rot.

Etikettenformat 26 x 16 mm

Artikel-Nr.	GTIN	Beschreibung
030016	5706230002108	Zweizeilig, 16 Ziffern

JUDO Preisauszeichnungsgerät

zweizeiliges Gerät, Gehäuse schwarz

Obere Zeile:
13 verschiedene Auswahltexte in Deutsch (siehe Bild)

Untere Zeile:
8 Ziffern mit Währungszeichen Fr. und Euro (siehe Bild)


Etikettenformat 26 x 16 mm

Artikel-Nr.	GTIN	Beschreibung
030016%	5706230137381	Zweizeilig



Preisauszeichnung

Das Preisauszeichnungssortiment besteht aus einzeiligen und zweizeiligen Preisauszeichnungsgeräten von der Marke Sato (Serien Kendo und Judo). Ergänzend dazu gibt es die passenden Preisauszeichnungsetiketten und Farbrollen.



Preisauszeichnungsetiketten 26 x 12 mm für Modelle KENDO

Etikettenrolle à 1500 Etiketten

Artikel-Nr.	GTIN	Farbe	Klebkraft
70-030-0-003	5706230113002	weiss	permanent
70-030-0-032	5706230113019	fluor orange	permanent
70-030-0-035	5706230122615	fluor rot	permanent
70-030-0-200	5706230113040	weiss	ablösbar
70-030-0-218	5706230128310	fluor rot	ablösbar
70-030-0-221	5706230122929	fluor gelb	permanent

Preisauszeichnungsetiketten 26 x 16 mm für Modelle JUDO

Etikettenrolle à 1200 Etiketten

Artikel-Nr.	GTIN	Farbe	Klebkraft
70-210-0-003	5706230113200	weiss	permanent
70-210-0-032	5706230113217	fluor orange	permanent
70-210-0-200	5706230113040	weiss	ablösbar


Farbrollen

Artikel-Nr.	GTIN	Zu Gerät	Farbe
03011	5706230002306	Kendo und Judo	schwarz



Preisauszeichnung

Das Preisauszeichnungssortiment besteht aus einzeiligen und zweizeiligen Preisauszeichnungsgeräten von der Marke Sato (Serien Kendo und Judo). Ergänzend dazu gibt es die passenden Preisauszeichnungsetiketten und Farbbrollen.



Bedienungsanleitung: Etikettenrolle austauschen


1. Öffnen Sie die Bodenplatte und den Etikettenhalter.
2. Öffnen Sie den Etikettenhalter und legen Sie die Etikettenrolle ein- bitte Richtung beachten.
3. Drücken Sie das Ende der Etikettenbahn in das Innere des Preisauszeichnungsgerätes.
4. Das Ende der Etikettenbahn kommt aus der unteren Gehäuseöffnung. Ziehen Sie nun einen längeren Streifen durch und schliessen Sie die Bodenplatte.
5. Stellen Sie nun das Gehäuse verkehrt herum und schieben Sie das Ende der Etikettenrolle in den markierten Schlitz. Das Etikettenende sollte von den zwei Zähnen der Walze erfasst werden.
6. Drücken Sie den Auslöser mehrmals, so dass sich die Etikettenbahn um die Transportwalze wickelt.
7. Führen Sie einen Funktionstest durch.



Preisauszeichnung

Das Preisauszeichnungssortiment besteht aus einzeiligen und zweizeiligen Preisauszeichnungsgeräten von der Marke Sato (Serien Kendo und Judo). Ergänzend dazu gibt es die passenden Preisauszeichnungsetiketten und Farbbrollen.

Bedienungsanleitung: Farbbrollen wechseln



1. Drücken Sie mit dem Finger auf den Farbwalzenentriegelungsknopf.
2. Halten Sie das Gehäuse über einen Abfallbehälter und drehen Sie das Gerät so, dass die alte Farbbrolle heraus gleitet.
3. Drücken Sie wieder auf den Farbwalzenentriegelungsknopf.
4. Lassen Sie die neue Farbbrolle in die Öffnung fallen und lassen Sie den Farbwalzen-entriegelungsknopf los.
5. Führen Sie einen Funktionstest durch.