



## Étiquetage de prix

L'assortiment d'étiquetage de prix se compose d'étiqueteuses à une ligne et deux lignes de la marque Sato (séries Kendo et Judo). En complément, il existe des étiquettes de prix et des rouleaux encres adaptés.

### KENDO

Single Line Hand Held Labelling System



03006 / 03010



03099

### KENDO Etiqueteuse

Mono-ligne avec chiffres, avec symboles Fr. et Euro, boîtier noir.

Format d'étiquette 26 x 12 mm

Article No.	GTIN	Description
03006	5706230002009	Mono-ligne, 6 chiffres
03010	5706230002016	Mono-ligne, 10 chiffres

Article No.	GTIN	Description
03099	5706230002009	Starter-Kit, 6 chiffres Incl. 4 rouleaux d'étiquettes Permanentes et 1 rouleau d'encre



## Étiquetage de prix

L'assortiment d'étiquetage de prix se compose d'étiqueteuses à une ligne et deux lignes de la marque Sato (séries Kendo et Judo). En complément, il existe des étiquettes de prix et des rouleaux encres adaptés.

**JUDO**  
Two Line Hand Held Labeling Systems



03016



03016%

Oben

Unten

Sonderpreis	11111111
Reduziert	22222222
Angebot	33333333
Promotion	44444444
1/2 Preis	55555555
Neuer Preis	66666666
-70%	77777777
-50%	88888888
-30%	99999999
-20%	00000000
Haltbar bis:	€-K-9€-€
BILLIGER	€L.X0.€9
AKTION	5€/%/€9

### JUDO Etiqueteuse

Deux lignes avec en haut 10 petits chiffres et dessous 6 grands et larges chiffres, avec symboles Fr. et Euro, boîtier rouge.

Format d'étiquette 26 x 16 mm

Article No.	GTIN	Description
03016	5706230002108	Deux lignes, 16 chiffres

### JUDO Etiqueteuse

Deux lignes, boîtier noir

Ligne supérieure:  
13 textes à choix **en allemand** (voir illustration).

Ligne inférieure:  
8 chiffres avec symboles Fr. et Euro  
(voir illustration)


Format d'étiquette 26 x 16mm

Article No.	GTIN	Description
03016%	5706230137381	Deux lignes, 16 chiffres



## Étiquetage de prix

L'assortiment d'étiquetage de prix se compose d'étiqueteuses à une ligne et deux lignes de la marque Sato (séries Kendo et Judo). En complément, il existe des étiquettes de prix et des rouleaux encres adaptés.



### Étiquettes de prix 26 x 12 mm pour modèles KENDO

Rouleau à 1500 étiquettes

Article No.	GTIN	Couleur	Adhésion
70-030-0-003	5706230113002	blanc	permanent
70-030-0-032	5706230113019	fluo orange	permanent
70-030-0-035	5706230122615	fluo rouge	permanent
70-030-0-200	5706230113040	blanc	non-permanent
70-030-0-218	5706230128310	fluo rouge	non-permanent
70-030-0-221	5706230122929	fluo jaune	permanent

### Étiquettes de prix 26 x 16 mm pour modèles JUDO

Rouleau à 1200 étiquettes

Article No.	GTIN	Couleur	Adhésion
70-210-0-003	5706230113200	blanc	permanent
70-210-0-032	5706230113217	fluo orange	permanent
70-210-0-200	5706230113040	blanc	non-permanent

### Rouleaux d'encre

Article No.	GTIN	Pour appareil	Couleur
03011	5706230002306	Kendo und Judo	noir



## Étiquetage de prix

L'assortiment d'étiquetage de prix se compose d'étiqueteuses à une ligne et deux lignes de la marque Sato (séries Kendo et Judo). En complément, il existe des étiquettes de prix et des rouleaux encres adaptés.




### Mode d'emploi: Remplacement du rouleau d'étiquettes

1. Ouvrez la plaque de base et le porte-étiquettes r
2. Ouvrez le porte-étiquettes et placez le rouleau d'étiquettes – veillez à la bonne direction
3. Poussez la bout de la bande d'étiquettes dans l'intérieur de l'étiqueteuse
4. Le bout de la bande d'étiquettes sort de l'ouverture inférieure du boîtier. Tirez maintenant une longue bande et fermez la plaque de base.
5. Posez le boîtier à l'envers et glissez le bout du rouleau d'étiquettes dans la fente marquée. Le bout d'étiquettes doit être saisi par les deux dents du cylindre.
6. Appuyez plusieurs fois la poignée, afin que la bande d'étiquettes s'enroule autour du cylindre de transport.
7. Effectuez un test de fonctionnement.



## Étiquetage de prix

L'assortiment d'étiquetage de prix se compose d'étiqueteuses à une ligne et deux lignes de la marque Sato (séries Kendo et Judo). En complément, il existe des étiquettes de prix et des rouleaux encres adaptés.



### Mode d'emploi : Remplacement du rouleau d'encre

1. Appuyez avec le doigt sur bouton de déblocage du rouleau d'encre.
2. Tenez l'appareil au-dessus d'un récipient à déchets et tournez-le de manière à ce que le vieux rouleau d'encre glisse dehors.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton de déblocage du rouleau d'encre
4. Laissez tomber le nouveau rouleau d'encre dans l'ouverture et relâchez le bouton de déblocage.
5. Effectuez un test de fonctionnement